

## Heizleisten-Anschlüsse ohne „Beinchen“ vorbereiten

Ehe speziell im Neubau Heizleisten montiert werden, ist die Montage der verbindenden Rohrleitung an der Reihe.

Die Rohrleitungen aber nicht senkrecht von unten in die Kernrohre einführen: die aus dem Boden ragenden Rohranschlüsse stehen sonst dauernd als Beinchen unter den Heizleisten und behindern Staubsauger, Besen oder Schuhspitzen.

Richtige Lösung: Rohrleitung vom Rohboden in die Wand verlegen und nach kurzem Aufstieg mit Bogen aus der Wand heraus! Die Muffe des aus der Wand führenden Bogens schließt putzbündig ab. Ein Nippel wird eingesetzt, ca. 10cm lang und – bis zur Heizleisten-Montage – verschlossen.

